



Yönetim Ayarı:

İlk olarak, “reset/recall” tuşuna "a" dört kez ardarda basın Tuş kilidini açmış olacaksınız.

Tuşlara dokunmadığınız 30 sn sonra ekranda “a” gözükür ve tuşlar kilitlenmiş olur.

“CLOCK” tuşu herhangi bir anda bakıldığında ana ekrana gelmenizi sağlar.

“AUTO/MANU” tuşu ana ekranda iken manuel olarak tüm kanalları on/of/auto olarak anlık değiştirmenize olanak verir.

Saat ayarlayın:

Hour : Saat, her basışta yukarı doğru artar

Minute : Dakika, her basışta yukarı doğru artar

Week : Haftanın günleri, her basışta bir sonraki güne geçer

Zamanlayıcı Ayarı:

Cihaz 16 Farklı zaman diliminde 3 ayrı kanal kapanma ve açılma işlemi gerçekleştirebilir.

Her zaman diliminde 1 kanal için işlem yapabileceği gibi 1-2 , 1-3 , 2-3 , 1-2-3 no’lu kanalları aynı zaman diliminde kapalı yada açık yapmak mümkündür.

Örnek Kullanım:

- 1) “Timer” basın
- 2) Sol alt köşede “1 on” yazısını göreceksiniz, bu ifade 16 ayrı ayardan 1nci ayarlama için açılış zamanı belirlemenizi ifade eder.
 - a. Saatini “hour” ile ayarlayın
 - b. Dakikayı “minute” ile ayarlayın
 - c. Week tuşu bu ayarın hangi günde çalışmasını istediğiniz ile ilgilidir. Şayet tüm günlerde aynı şekilde çalışmasını istiyorsanız yukarıda tüm günler belirgin olmalıdır(Mo Tu We Th Fr Sa Su)
 - d. “Auto/Manu” bu tuşa her bastığınızda ekran sağ tarafında sırayla “ 1 / 2 / 3 / 1&2 / 1&3 / 2&3 / 1&2&3 şeklinde değiştiğini göreceksiniz. Bu ayarın hangi kanallar için uygulanması gerektiğini belirler.
- 3) “Timer” basın
- 4) Sol alt köşede “1 off” yazısını göreceksiniz, bu ifade 16 ayrı ayardan 1nci ayarlama için kapanış zamanı belirlemenizi ifade eder.
 - a. Saatini “hour” ile ayarlayın
 - b. Dakikayı “minute” ile ayarlayın
 - c. Week tuşu bu ayarın hangi günde çalışmasını istediğiniz ile ilgilidir. Şayet tüm günlerde aynı şekilde çalışmasını istiyorsanız yukarıda tüm günler belirgin olmalıdır(Mo Tu We Th Fr Sa Su)
 - d. “Auto/Manu” bu tuşa her bastığınızda ekran sağ tarafında sırayla “ 1 / 2 / 3 / 1-2 / 1-3 / 2-3 / 1-2-3 şeklinde değiştiğini göreceksiniz. Bu ayarın hangi kanallar için uygulanması gerektiğini belirler

Program iptali

- 1) “Timer” kullanarak iptali istenilen program üzerine gelinir ve “reset/recall” basılır ekran “--:--” ifadesi o programın iptal olduğunu gösterir.



AYDINLATMA KAPAĞI ÇALIŞMASI

3 Sıra mavi ışık ayarı anahtarı
3 sıra Beyaz ışık ayarı anahtarı
1 adet gece ışık ayarı anahtarı

Kapağa yukarıdan bakıldığında üst sıradaki mavi ve beyaz anahtar 1. Kanalı ifade etmektedir. Orta sıradaki mavi ve beyaz anahtar 2. Kanalı ifade etmektedir. Alt sıradaki mavi ve beyaz anahtar 3. Kanalı ifade etmektedir.

1.Kanal için el ile istenilen ışık şiddeti ayarlanır Örneğin %20, 2.Kanal için el ile istenilen ışık şiddeti ayarlanır Örneğin %60, 3.Kanal için el ile istenilen ışık şiddeti ayarlanır Örneğin %100

Gece ışığı tüm programlar kapandığında otomatik olarak çalışmaktadır. İstedığınız şiddete ayarlayabilirsiniz.

Kontrol cihazında örnek olarak

1on : 09:00 – 1off : 11:00 ▷ 1
2on : 11:00 – 2off : 14:00 ▷ 2
3on : 14:00 – 3off : 16:00 ▷ 3
2on : 16:00 – 2off : 20:00 ▷ 2
1on : 20:00 – 1off : 22:00 ▷ 1

